

B430dn/B410dn ユーザーズマニュアルの訂正について

44424601EE

この度は、冲データ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

国際エネルギースタープログラムの新しい基準（v1.1）に適合するために、メニュー初期値を変更させていただきましたので、ユーザーズマニュアルの記載に訂正があります。以下の通り、読み替えていただきますよう、お願いいたします。

・セットアップ編

67ページ メニュー一覧のパワーセーブ移行時間

【誤】

システムメニュー	パワーセーブ 移行時間		パワーセーブモードに移行するまでの時間を設定します。
	1分		
	5分		
	10分		
	15分		
	30分		
	60分		
	120分		
	240分		

【正】

システムメニュー	パワーセーブ 移行時間		パワーセーブモードに移行するまでの時間を設定します。
	1分		
	5分		
	10分		
	15分		
	30分		
	60分		
	120分		
	240分		

・応用編

(B430dnの場合)150ページ 省電力モードに入るまでの時間の設定

【誤】

「パワーセーブ」 10分	
「1分」	1分間データを受信しないと省電力モードになります。
「5分」	
「10分」	
「15分」	
「30分」	
「60分」	
「120分」	
「240分」	

* 印は初期の値です。

【正】

「パワーセーブ」 1分	
* 「1分」	1分間データを受信しないと省電力モードになります。
「5分」	
「10分」	
「15分」	
「30分」	
「60分」	
「120分」	
「240分」	


* 印は初期の値です。

・セットアップ編(B410dnのみ)

83ページ プリンターメニューセットアップツールのシステム構成メニュー


【誤】

〈システム構成メニュー〉



【正】

〈システム構成メニュー〉



・応用編

(B410dnの場合)124ページ 省電力モードに入るまでの時間の設定

【誤】

「パワーセーブ」移行時間: 10分	
「1分」	1分間データを受信しないと省電力モードになります。
「5分」	
* 「10分」	
「15分」	
「30分」	
「60分」	
「120分」	
「240分」	

* 印は初期の値です。

【正】

「パワーセーブ」移行時間: 1分	
* 「1分」	1分間データを受信しないと省電力モードになります。
「5分」	
「10分」	
「15分」	
「30分」	
「60分」	
「120分」	
「240分」	

* 印は初期の値です。